



*La tête d'abattage accumulative
la plus productive pour le bois
énergie.*

*Diamètre de coupe
jusqu'à 350 mm
avec une accumulation
efficace.*



ABAB TÊTE D'ABATTAGE

Tête 251

Spécifications techniques

Largeur tête ouverte	890 mm
Largeur tête fermée	700 mm
Hauteur totale	1100 mm
Poids avec fin de flèche	490 kg
Diamètre maxi de coupe (pin)*	250 mm
Ouverture maxi grappin	590 mm
Capacité de pompe recommandée	120 l/min
Pression de travail	21 MPa
Angle de pivotement maxi du rotator	+/- 320°
Angle de tilt de tête	110°
Voltage	24 V
Couteau hydraulique	

Tête 350

Spécifications techniques

Largeur tête ouverte	1150 mm
Largeur tête fermée	980 mm
Hauteur totale	1293 mm
Poids avec fin de flèche	980 kg
Diamètre maxi de coupe (pin)*	350 mm
Ouverture maxi grappin	800 mm
Capacité de pompe recommandée	150 l/min
Pression de travail	23 MPa
Angle de pivotement maxi du rotator	+/- 320°
Angle de tilt de tête	110°
Voltage	24 V
Couteau hydraulique	

*) Le diamètre de coupe peut varier en fonction de la t° et des espèces d'arbres



La tête ABAB est la tête multi fonction à accumulation la plus optimale pour le bois énergie. Spécialement construite pour la collecte du bois énergie, pour nettoyer ou pour l'éclaircie pré-commerciale, forêts négligées, bord de route et corridors de ligne.

Les troncs sont coupés et collectés individuellement dans une botte en position debout. La botte d'arbres est alors empilée à la place souhaitée. Dépendant des espèces d'arbres et de leur dimensions, la tête peut accumuler jusqu'à huit tiges en même temps.

Le mouvement de la grue est réduit au maximum pour une plus grande productivité.

La tête ABAB a été conçue avec un couteau de coupe qui garanti un haut degré d'utilisation.

La vie du couteau est considérablement plus grande qu'une chaîne et qu'un sécateur dans des conditions similaires.

La tête ABAB est conçue et assemblée avec les dernières:

- technologies solidement éprouvées dans leur concept
- poids léger et agilité
- haute performance et résistance

Vous donne une supériorité renforcée pour continuer à couper, couper, couper, et couper....

Nous nous réservons le droit de toutes modifications des spécifications ou de conception sans préavis.

ABAB

Allan Bruks AB

Ullevivägen 22, S-197 40 Bro, SWEDEN
Tel. int. +46 8 584 00 130, Fax int. +46 8 584 00 131
www.allanbruks.se